

PSI Ringraumdichtung Kompakt

Montageanleitung

Die Dichtung besteht jeweils aus einem Gummielement, 2 Druckplatten und der jeweiligen Anzahl von Schrauben und Muttern.



Futterrohr, Kernbohrung, Mediumrohr oder Kabel reinigen.

Wir empfehlen Kernbohrungen mit dem KB-Epoxidharz zu beschichten.



PSI-Ringraumdichtung Kompakt in das Futterrohr bzw. die Kernbohrung einlegen und das Mediumrohr durchführen. Alternativ für eine nachträgliche Montage die geteilte Version verwenden.



Muttern **im Uhrzeigersinn** mit Schraubendreher, Ratsche und Drehmomentschlüssel nacheinander festziehen. Die Muttern **mehrmals** anziehen, Schraubvorgang nach zwei Stunden wiederholen.



Achtung:

Muttern müssen für ein eventuelles Nachziehen – auch nach der Montage – noch zugänglich sein.

Maximales Drehmoment	Schrauben
5 Nm	M6
10 Nm	M8
15 Nm	M10
20 Nm	M12

